

Wärmeversorgung im Neubaugebiet „Südlich der Eselsburger Straße“ in Herbrechtingen

## Merkblatt für die Inbetriebnahme der Wärmeübergabestationen

Die TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH nimmt die Erstinbetriebsetzung der Wärmeübergabestation vor. Hierfür gilt es, folgende Punkte zu beachten:

### Voraussetzungen für die Inbetriebnahme:

- Zwischen Kunden und den TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH muss ein „Fernwärmeversorgungsrahmenvertrag“ geschlossen werden. Ansprechpartner hierfür ist Herr Mäck (Telefon: 07324/9851-25, E-Mail: juergen.maeck@twh-gmbh.de).
- Heizungsanlage, Außentemperaturfühler, Brauchwasserspeicher und -fühler müssen seitens des Heizungsinstallateurs angeschlossen sein.
- Die Anbindung an das Stromversorgungsnetz muss bestehen.
- Laut Inbetriebnahmevoraussetzungen des Herstellers, muss die Sekundärseite der Anlage befüllt und entlüftet sein. Die TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH empfiehlt, die Kundenanlage mit demineralisiertem, vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) laut VDI Richtlinie 2035 zu befüllen.
- Kurzer Probelauf und Entlüftung der Umwälzpumpe, sowie Prüfung der Drehrichtung.
- Installation des Wärmemengenzählers, sowie Regulierung der Wärmemenge und Verplombung der Anlage durch die TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH. Ansprechpartner hierfür ist Herr Biener (Telefon: 07324/9851-40, E-Mail: manfred.biener@twh-gmbh.de).

Weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den beigegeführten, zweiseitigen Inbetriebnahmevoraussetzungen des Anlagenherstellers PEWO.

Sofern bei Missachtung der Inbetriebnahmevoraussetzungen Mehrkosten anfallen, behält sich die TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH vor, diese an den Kunden weiter zu berechnen.

### Erforderliche Personen beim Inbetriebnahmetermin mit Einweisung:

- Kunde (Hauseigentümer oder Vertreter des Kunden)
- Heizungsinstallateur
- Kundendienst des Anlagenherstellers: **PEWO Energietechnik GmbH**  
Geierswalder Straße 13, 02979 Elsterheide  
Service: 03571/4898-330 / service@pewo.de
- Optional: TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH

**Kosten für anfallende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nach der Erstinbetriebnahme müssen durch Sie getragen werden. Die TWH – Technische Werke Herbrechtingen steht Ihnen hierfür als Dienstleister sehr gerne zu Verfügung.**